










Dies ist ein Kurzanleitung zur Einstellung der Parameter des Gerätes. Es kann sehr leicht passieren, dass man einen Einstellpunkt im Menü durch eine kleine Fehlbedienung verlässt. Deshalb habe ich hier die zulässigen Bedienschritte zusammengetragen.

Für die Einstellmöglichkeiten werden die Tasten **MENU**, **ENTER** und die Pfeiltasten  und  und das Display benutzt.

### Trendanzeige:



Wahl der Anzeige: CO2, TEMP, RH: nur 

Zoom der Anzeige: 1 MIN, 1 HR, 1 DAY, 1 WEEK: nur 

Werte Max/Min: Sind abhängig vom Zoom!

### MENU für die Einstellmöglichkeiten:

**MENU** klicken bis der Unterstrich bei der gewünschten Einstellmöglichkeit blinkt. Die aufeinander folgenden Bedienschritte werden im Folgenden aufgezählt. Eventuell muss man die Einstellmöglichkeit bei Fehlbedienung erneut anfahren.

**Alarm**: **ENTER**, on/off mit , **ENTER**.





**TIME**: **ENTER**, mit  stellen YY, **ENTER**, MM, **ENTER**, DD, **ENTER**, Hour, **ENTER**, Min, **ENTER**.

**LOG**: Messwerthistorie: ...: Werte zum angezeigten Zoom, : Zoom wechseln, **ENTER**.

**CALI**: **ENTER**, **ENTER** 3 Sekunden halten, danach 20 Minuten im trockenen Freifeld aufstellen.

**ALTI**: Höhe über Meeresspiegel: **ENTER**, ..., in 50 Meter-Schritten, **ENTER**.

**°C/°F**: **ENTER**, Wechsel ..., **ENTER**,

**ADV**: **ENTER**, mit  zwischen „Low border“ oder „Hi border“ oder „Datalog-Interval“ oder „factory setting“ wählen **ENTER**, ggf. blinkenden Wert mit  einstellen, **ENTER**.